



# DELFINI



## ISTRUZIONI

1

**INSERIRE  
IL GETTONE  
O LA CARD  
RICARICABILE**

2

**PRELEVARE  
LA LANCIA  
DA UTILIZZARE**

3

**SELEZIONARE  
IL PROGRAMMA  
DESIDERATO**

 È SEMPRE POSSIBILE CAMBIARE IL PROGRAMMA NEL TEMPO A DISPOSIZIONE

## DIVIETI

- VIETATO SOSTARE NEL BOX A LAVAGGIO ULTIMATO
- VIETATO USARE SPUGNE E PRODOTTI PROPRI
- VIETATO LAVARE MOTORI
- VIETATO SPRUZZARE SU ANIMALI E PERSONE



**!ATTENZIONE! PAVIMENTO BAGNATO E SCIVOLOSO, PERICOLO DI CADUTA**

## PROGRAMMI

1 >>>

### DETERGENTE PER CERCHI

Prelevare la lancia specifica e dirigere il getto direttamente e solo sui cerchi (non usare su carrozzeria e cromature).

2 >>>

### LAVAGGIO CON SHAMPOO

Erogare il prodotto dal basso verso l'alto avendo cura di ricoprire tutto il veicolo.

3 >>>

### SPAZZOLA

Spazzolare tutto il veicolo dal basso verso l'alto (non usare la spazzola a secco e sui cerchi).

4 >>>

### RISCIACQUO

Risciacquare il veicolo dall'alto verso il basso avendo cura di eliminare tutto il detergente.

5 >>>

### CERATURA

Per un effetto brillante e protettivo, stendere un velo di prodotto su tutto il veicolo.

6 >>>

### RISCIACQUO FINALE

Con acqua osmotizzata, che evita di dover asciugare manualmente il veicolo ed elimina i residui di calcare.